



Kurzanleitung: **NOMO Professional** “Ready to use”

- 1) Sprühen Sie **NOMO Professional** direkt über die vom Schimmel befallene Stelle. Da sich der Schimmel bereits unsichtbar ausgebreitet haben kann, besprühen sie ebenfalls die umliegende Fläche (ca. 20-30cm)
- 2) Lassen Sie **NOMO Professional** für ca. 15-20 Minuten einwirken, damit der Schimmelpilz inaktiv wird.
- 3) Danach reinigen Sie die befallene Fläche mit Wasser und einem Schwamm, einer Bürste und/oder einem Hochdruckreiniger.
In manchen Fällen hinterlässt der Schimmel Flecken oder Rückstände. Wenn zur Beseitigung ein Bleichmittel oder ein anderes Produkt verwendet wird, spülen Sie sehr gründlich nach, um sicherzustellen, dass keine Rückstände zurückbleiben.

Lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen, bevor Sie mit Schritt 4 fortfahren.

- 4) Tragen Sie **NOMO Professional** erneut auf, um eine Schimmelschutzbarriere zu schaffen. Sprühen Sie **NOMO Professional** als feinen Nebel auf. Vermeiden Sie Tropfenbildung! Lassen Sie **NOMO Professional** vollständig trocknen.

WICHTIG:

- ⇒ **NOMO Professional** nicht im Regen oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.
- ⇒ Bevor Sie versuchen, den Schimmel zu entfernen, behandeln Sie die vom Schimmel befallene Fläche zuerst mit **NOMO Professional**
- ⇒ Wenn Sie eine mit Schimmel befallene Fläche schrubben, werden die Schimmelsporen in die Luft geschleudert und zirkulieren im Raum, setzen sich fest, wodurch sich der Schimmel weiter ausbreiten und erneut wachsen kann.
- ⇒ Die vorhergehende Behandlung der Schimmelsporen mit **NOMO Professional** eliminiert dieses Risiko.

Beispiel eines Sprühgeräts, das Sie benötigen.
Der Sprüher muss komplett sauber sein und darf keine Chemikalienreste enthalten.

